

Anleitung VR-Brille

Aufsetzen – einrichten – eintauchen!

Wie Sie die VR-Brille schnell und einfach in Betrieb nehmen, zeigen wir Ihnen in den folgenden Schritten. Viel Vergnügen beim Testen!

Was ist beim Lieferumfang VR-Brille dabei?

- VR-Brille
- Controller mit 2 AAA-Batterien
- USB-Ladekabel
- Gebrauchsanweisung des Herstellers
- Brillenputztuch (bitte nur trocken für die Linsen verwenden)

Wie reinige ich die VR-Brille?

Bitte reinigen Sie die VR-Brille und den Controller, nachdem Sie sie benutzt haben. Alle Desinfektionsmittel mit weniger als 80% Alkohol sind dazu geeignet.

Wie richte ich die VR-Brille ein?

1. Nehmen Sie die VR-Brille und den Controller aus der Verpackung und vermeiden direkte Sonneneinstrahlung.
2. Schalten Sie die VR-Brille links an der Oberseite über die Power-Taste ein (mindestens drei Sekunden gedrückt halten).
3. Setzen Sie die VR-Brille auf.
4. Sollte die VR-Brille nur kurz das „Pico“-Logo und „Loading“ anzeigen, bevor sie sich wieder ausschaltet, ist der Akku leer. Bitte laden Sie ihn mittels des mitgelieferten Stromsteckers auf.
5. Nehmen Sie den Controller in die Hand, strecken den Arm aus und betätigen die untere Taste mit dem runden Symbol für einige Sekunden, um ihn zu kalibrieren. Der Laserstrahl wird in der VR-Brille sichtbar. Der Controller muss jedes Mal, wenn die VR-Brille eingeschaltet wird, kalibriert werden. Wenn nichts geschieht, prüfen Sie, ob 2 AAA-Batterien in das Batteriefach des Controllers eingelegt sind.

Wie teste ich die VR-Brille?

Nachdem Sie die VR-Brille eingeschaltet und mit dem Controller kalibriert haben, verbinden Sie sie mit dem WLAN.

Gehen Sie die folgende Screenshots durch:

Anleitung VR-Brille



1. Wählen Sie mit dem „Pistolenriff“ die Schnelleinstellungen aus.



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „WLAN“.



3. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus.


Anleitung VR-Brille



4. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Verbinden“.



5. Sind Sie nun mit dem Netzwerk verbunden, wird das WLAN-Symbol in der Übersicht blau angezeigt.



6. Wählen Sie im Hauptmenü den Button „Bibliothek“ aus und klicken Sie hier dann auf VR EasySpeech.


Anleitung VR-Brille



7. Wählen Sie eines der Szenarien durch den Pistolengriff-Klick aus.



8. Entscheiden Sie sich nun für eines der Module.



9. Wählen Sie in den Modul-Einstellungen Ihren gewünschten Schwierigkeitsgrad (einfach, mittel, schwer) durch Pistolengriff-Klick aus.

Anleitung VR-Brille




10. Beginnen Sie, nachdem der kurze Timer abgelaufen ist, mit Ihrer freien Rede. Ihre Zuhörer werden ggf. zu unterschiedlichen Zeiten reagieren. Wenn Sie zu leise/laut sind, erhöhen oder senken Sie die Lautstärke über die Tasten links unten der VR-Brille.



11. Nach Ablauf der Zeitvorgabe können Sie Ihre Übung auswerten lassen. Klicke Sie dazu auf „Ja“.

Anleitung VR-Brille



12. Sie können sich nun über Klick auf die Punkte unter den Ergebnissfeldern oder über den Pfeil nach rechts Ihre Ergebnisse anschauen. Dabei erfahren Sie, ob Sie Ihre Zuhörer jeweils ca. zwei Sekunden lang angeschaut haben (bei Blickkontakt leuchten die Gesichter kurz auf), wie schnell Sie gesprochen haben (der vorgegebene Rahmen liegt zwischen 90 und 140 Wörtern pro Minute, dahingehend wird es regionale Unterschiede geben), ob Sie Füllwörter benutzt haben etc. Je höher Ihre Punktzahl ist (10/10), desto besser haben Sie abgeschnitten. 10/10 Punkte bei Füllwörtern bedeutet z. B., dass Sie keine benutzt haben, was großartig ist.



13. Wenn Sie rechts den Pfeil weiterklicken, zeigt Ihnen VR EasySpeech Ihr Gesamtergebnis an. Üben Sie gerne mehrfach und schau Sie sich an, wo Sie sich verbessern.

Wenn Sie für den Moment mit Ihrer Nutzung der VR-Brille fertig sind, schalten Sie sie über die Power-Taste wieder aus (Ausloggen ist nicht erforderlich).

Anleitung VR-Brille

FAQ

Benutzung VR-Brille und Controller

Das Bild ist unscharf?

- Das Bild sollte gestochen scharf sein. Versuchen Sie die Brille sonst etwas zu richten (nach rechts, links, oben, unten).

Kann ich die VR Brille als Brillenträger benutzen?

- Ja, einfach die VR-Brille an den Bändern weiter stellen und über der Brille aufsetzen

Wie schalte ich die VR-Brille ein und aus?

- Rechts oberhalb der VR-Brille den Power-Knopf so lange gedrückt halten bis die Brille sich ein- oder abschaltet

Ich höre die Musik in EasySpeech zu laut/leise?

- Links unterhalb der VR-Brille können Sie die Lautstärke einstellen

Die VR-Brille lässt sich nicht anschalten?

- In den meisten Fällen ist der Akku leer, laden Sie die VR-Brille mit dem mitgelieferten Ladekabel an einer Steckdose auf.

Ich sehe keinen Controller/Laserstrahl, wenn ich die VR Brille aufziehe?

- Bei jedem Aufsetzen der VR-Brille muss der Controller kurz kalibriert werden. Strecken Sie hierfür den Arm mit dem Controller in der Hand nach vorne aus und halten die Pico-Taste mit dem Daumen ca. fünf Sekunden lang gedrückt
- Die Pico-Taste ist der unterste Knopf auf dem Controller.

Wie bediene ich den Controller?

- Zusätzlich zur Pico-Taste brauchen Sie den Controller lediglich zur Auswahl des WLANs, zur Tastatureingabe, zur Auswahl des Produktes und innerhalb des Produktes den Knopf an der Vorderseite des Controllers.
- Im Pistolengriff können Sie den Knopf mit dem Zeigefinger bedienen

Wie kann ich die VR-Brille reinigen?

- Sie können die VR-Brille mit einem feuchten Tuch mit Seife oder einem Desinfektionstuch (mit weniger als 80% Alkohol) einfach reinigen.
- Sparen Sie dabei die offenen Schlitze an der Unterseite der VR-Brille aus.

Anleitung VR-Brille

FAQ

WLAN Einstellung

Ich gebe das Passwort des WLANs in der VR Brille mit dem Controller ein, aber beim Verbinden löscht sich das Passwort?

- Klicken Sie nach Eingabe des Passwort erst auf „Enter“ und dann auf „verbinden“

Fehlermeldungen

„Login ist zurzeit nicht möglich. VR Brille ist abgemeldet“

- Kontrollieren Sie das WLAN
- Es müsste ein grüner Haken vor dem ausgewählten WLAN sein

„Sprachanalyse nicht verfügbar“

- Kontrollieren Sie das WLAN
- Es müsste ein grüner Haken vor dem ausgewählten WLAN sein
- In der Auswertung nach einem Vortrag „ungültige Daten erhalten“
- Kontrollieren Sie, ob Ihr WLAN eine stabile Verbindung hat

| www.training-vr.de

VERLAG DASHÖFER · Barmbeker Straße 4a · 22303 Hamburg
Matthias Wermke · 040/413321-69 · support@training-vr.de